





Bedienung der Kontrollbox Doris 2012

Ihr Badheizkörper bietet Ihnen die Möglichkeit von verschiedenen Funktionen:

- **2 Stunden Boost:** erlaubt es Ihnen die Temperatur des Gerätes schnellstmöglich zu erhöhen. Ihr Badheizkörper arbeitet während zwei Stunden mit maximaler Leistung.
- **24 Stunden Auto**  erlaubt es Ihnen, alle 24 Stunden automatisch die 2 Stunden Boost Funktion zu erneuern. Ihr Badheizkörper arbeitet während zwei Stunden mit maximaler Leistung an jedem Tag zur selben Zeit.
- **24 Stunden Trocknen:**  erlaubt es Ihnen, Ihre Handtücher an jedem Tag zur selben Zeit zu trocknen und zu heizen. Die perfekte Funktion für die Zwischensaison. Das Gerät arbeitet auf halber Stufe um eine angenehme Wärme zu erzeugen.
- **Die Blockierungs-Funktion:** erlaubt es Ihnen, den gewünschten Modus einzustellen (z.B: **EIN** – Modus, Temperatur auf dem Rad einstellen ). Wird gebraucht um unerwünschte Manipulationen des Gerätes (z.B. von Kindern) auszuschliessen.

Die Kontrollbox:



A Rad für Modusauswahl und Blockierungs-Funktion

B Lämpchen für Funktionsanzeige (2h Boost, 24h Heizen, 24h Trocknen, Funktions-Blockierung)

C Lämpchen (An wenn aufgeheizt wird)

D Rad um Temperatur zu Regulieren


Inbetriebnahme und das Finden der richtigen Temperatur

Das Gerät ist designt um Ihnen den bestmöglichen Komfort für Ihr Badezimmer zu bieten.

Um es einzuschalten, drehen Sie das Rad **A** auf **ON**.

Um in den Standby – Modus zu gelangen, drehen Sie das Rad **A** auf **OFF**.

Drehen Sie die Temperatur-Regulierung D auf . Das Lämpchen C beginnt zu leuchten, solange die Umgebungstemperatur niedriger ist als die gewünschte.


- Warten Sie bitte mindestens sechs Stunden um die Temperatur zu stabilisieren.
- Wenn Sie nicht mit der Raumtemperatur zufrieden sind, drehen Sie Rad D auf 

Um die Raumtemperatur schnell zu erhöhen: der Gebrauch der 2h Boost Funktion

Um die Boost Funktion zu aktivieren, stellen Sie das Rad **A** auf **ON**, dann halten Sie das Rad **A** für cirka 1 Sekunde lang gedrückt. (Wenn Sie es zu lange drücken, riskieren Sie Ihre Einstellungen zu blockieren)
Das Lämpchen **B** beginnt zu leuchten.
Ihr Gerät arbeitet nun für 2 Stunden auf Hochtouren und geht dann zurück in den Normal Modus (heizen auf die von Ihnen gewählte Temperatur)

Um die Boost Funktion zu deaktivieren, (bevor die 2 Stunden abgelaufen sind) halten Sie Rad **A** für cirka eine Sekunde lang gedrückt.
Das Lämpchen **B** geht aus. Ihr Gerät arbeitet jetzt wieder im Normal Modus.

Um die Raumtemperatur schnell zu erhöhen, jeden Tag und zur selben Zeit: der Gebrauch der 24h Auto Funktion

Um die Auto Funktion zu aktivieren, drehen Sie das Rad A auf . Beim Aktivieren der Auto Funktion, springt der 2h Boost Mechanismus an.

Das Lämpchen **B** beginnt zu leuchten.

Lämpchen **C** leuchtet.

Ihr Gerät arbeitet nun für 2 Stunden auf Hochtouren und geht dann zurück in den Normal Modus. Sie können die Funktion 2h Boost wieder deaktivieren, wenn Sie Rad **A** für cirka 1 Sekunde gedrückt halten. Die 2h Boost Funktion startet ab jetzt jeden Tag 45 Minuten vor der programmierten Zeit, um Ihnen die gewünschte Temperatur zur gewünschten Zeit zu garantieren.

Beispiel:

Sie wünschen Ihre Komfort-Temperatur um 07:00 Morgens.

Am ersten Tag, um 07:00 Uhr, schalten Sie die 24h Auto Funktion ein. Ihr Gerät beginnt im Boost Modus und schaltet nach 2 Stunden also um 09:00 Uhr wieder in Normalbetrieb.

Am folgenden Tag und an allen darauffolgenden Tagen, beginnt das Gerät sich um 06:15 Uhr im Boost Modus aufzuheizen, um Sie um 07:00 Uhr mit optimaler Wärme zu erwarten.

Die 2h Boost Funktion nicht im programmierten Zeitfenster benutzen:

Halten Sie einfach Rad **A** für cirka eine Sekunde lang gedrückt.


Das Lämpchen **B** springt an und Ihr Gerät beginnt 2h Stunden lang zu heizen.

Schalten Sie die Boost Funktion wieder aus, indem Sie eine Sekunde lang Rad **A** gedrückt halten.

Um die 24h Auto Funktion zu deaktivieren, ändern Sie die Position von Rad **A**.

Wenn Sie das Rad auf **OFF** stellen, in den Standby-Modus, sind alle Einstellungen gelöscht und das Gerät schaltet sich nicht mehr automatisch ein.

Das Heizen und Trocknen von Badtüchern: der Gebrauch der 24h Trocknen Funktion

Um die 24h Trocknen Funktion zu aktivieren, stellen Sie das Rad A auf .

Das Lämpchen B beginnt zu leuchten.

Das Gerät arbeitet nun mit halber Kraft für 2 Stunden 15 Minuten und hört dann auf zu heizen (das Gerät ist immer noch eingeschaltet).

Sie können die Funktion jederzeit deaktivieren, indem Sie das Rad A für cirka eine Sekunde gedrückt halten. Die Funktion wiederholt sich dann jeden Tag zur selben Zeit nur 45 Minuten früher.

Beispiel:

Sie möchten um 07:00 Morgens warme Handtücher.

Am ersten Tag um 07:00 Uhr schalten Sie die 24h Trocknen Funktion ein. Ihr gerät beginnt mit Mittelstufe zu wärmen für 2h15min und schaltet dann wieder zurück in den Normalmodus.

An den darauffolgenden Tagen, schaltet sich das Gerät bereits um 06:15 Uhr ein, um bis um 07:00 Uhr die Handtücher aufzuheizen.

Dann trocknet das Gerät die Handtücher wieder bis zum Ende der 2h15min Periode.

Die 24h Trocknen Funktion nicht im programmierten Zeitfenster benutzen:

Halten Sie einfach Rad A für cirka eine Sekunde lang gedrückt.

Das Lämpchen B springt an und Ihr Gerät beginnt 2h15min lang zu heizen.

Schalten Sie die Trocknen Funktion wieder aus, indem Sie eine Sekunde lang Rad A gedrückt halten.

Um die 24h Trocknen Funktion zu deaktivieren, ändern Sie die Position von Rad A.

Wenn Sie das Rad auf **OFF** stellen, in den Standby-Modus, sind alle Einstellungen gelöscht und das Gerät schaltet sich nicht mehr automatisch ein.

Blockieren der Einstellungen: der Gebrauch der Blockierungs-Funktion

Um die Blockierungs-Funktion zu aktivieren, halten Sie Rad A für mehr als 3 Sekunden gedrückt und lassen Sie los (das Auswahlrاد kann dabei in einer beliebigen Position sein, ausser OFF).

Lämpchen B blinkt fünf Mal. Die Einstellungen sind blockiert.

- Die eingestellte Temperatur und Modus kann nicht geändert werden. Sie können die Räder bewegen, doch die Änderungen bleiben wirkungslos.
- Sie können immer noch die 2h Boost Funktion benutzen indem Sie Rad A kurz drücken (Nur im **ON** oder **24h Auto Modus**)

Um die Blockierungs-Funktion zu deaktivieren, halten Sie Rad A für mehr als 3 Sekunden gedrückt und lassen Sie los (Lämpchen B blinkt wieder 5 Mal).